

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

- Certificar-se que a voltagem eléctrica do aparelho corresponda à voltagem da sua rede eléctrica.
- Não utilizar o aparelho perto de paredes ou cortinas.
- Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem conhecimento e prática do aparelho, desde que supervisionadas ou instruídas sobre o seu funcionamento e riscos inerentes.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo elétrico fora do alcance das crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem a supervisão de um responsável.
- Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal.

- Posicione o produto sobre uma superfície estável, resistente ao calor e bem iluminada.
- Não use este aparelho em ambiente externo.

- Prestar atenção para que o cabo elétrico não entre em contacto com superfícies quentes.
- ⚠️** A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.

- Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada de corrente quando não estiver sendo utilizado e antes das operações de limpeza.
- Não puxar pelo cabo de alimentação para desligar a ficha.

- Para a limpeza do aparelho, não utilize detergentes abrasivos e corrosivos e não o lave na máquina de lavar loiça.
- NUNCA PASSE POR ÁGUA, OU OUTROS LÍQUIDOS, O APARELHO, A FICHA E O CABO ELÉTRICO. USE UM PANO HUMIDO PARA A LIMPEZA.**

- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados, ou se o próprio aparelho estiver defeituoso; neste caso, leve-o até o Centro de Assistência Autorizado mais próximo.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo Fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou, de qualquer forma, por uma pessoa com qualificação similar, para evitar qualquer risco.

- O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.

- Aconselha-se usar um exaustor ou utilizar o aparelho num local suficientemente arejado.
- Não colocar o aparelho sobre o perto

de fontes de calor, elementos eléctricos ou dentro de um forno aquecido.

Não colocá-lo sobre outros aparelhos. 22. Vigiar atentamente o aparelho quando este for utilizado na presença de crianças.

23. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.

24. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.

25. Este aparelho está em conformidade com a directiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC e com o regulamento (EC) N.º 1935/2004 de 27/10/2004 sobre os materiais em contacto com alimentos.

☒ 26. Para a correta eliminação do produto, nos termos da Directiva Europeia 2012/19/EU, leia o folheto em anexo.

CONSERVAR SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRÍÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

A Pega de abertura
B Botão de abertura da placa superior
C Gaveta de gordura
D Led de temperatura atingida
E Led de ligação
F Placas de cozedura antiaderentes

MODO DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO:

Antes da primeira utilização retire as eventuais etiquetas presentes nas placas. Verifique se as placas de cozedura estão limpas e sem sinal de po. Se necessário, limpe-as com um pano húmido.

No primeira utilização, pode ocorrer uma ligeira emissão de fumo devido ao aquecimento de alguns componentes. É normal.

Apole o aparelho em uma superfície plana.

Verifique se a placa está fechada durante a fase de pré-aquecimento.

- Ligue o aparelho à tomada. O led de ligação (E) acende-se para indicar que o aparelho está a aquecer.
- Quando o aparelho tiver atingido a temperatura de utilização, o led (E) acende-se.

Nota: Mantenha a placa fechada durante a fase de pré-aquecimento até o led de temperatura (D) acender.

- Abra a placa superior segurando na pega (A).
- Coloque o alimento sobre a placa inferior, empurrando-o mais para o fundo da placa.

- Abaxe a placa superior segurando na pega (A) até ela apoiar no alimento de modo uniforme.

- Para a cozedura são necessários cerca de 5-8 minutos. Em todo caso, o tempo depende do gosto de cada um, do tipo e da espessura do alimento.

- No fim da cozedura, desligue o aparelho da tomada e erga a placa como descripto supra. Retire o alimento com a ajuda de espátula de plástico.
- Retire e lave a gaveta de gordura (C).

Posicão com as placas abertas

Com base no tipo de alimento, o aparelho permite grelhar com as placas abertas em forma de livro; esta posição é ideal para grelhar peixes, espetinhos, legumes, etc., e oferece uma superfície muito ampla, adequada para grelhar vários alimentos ao mesmo tempo.

Para abrir o grelhador nesta posição, carregue no botão de inclinação (B) e, ao mesmo tempo, rode para trás a placa superior segurando na pega (A) (Fig. 2).

Coloque o alimento a grelhar sobre as placas abertas (Fig. 3), e, para as configurações de cozedura, leia quanto descrevo supra.

ATENÇÃO: Não toque no revestimento do aparelho e nas placas quentes a fim de evitar queimaduras.

Não utilize utensílios metálicos para evitar danificar o revestimento antiaderente das placas de cozedura.

LIMPEZA

ATENÇÃO: Antes de proceder com a limpeza, desligue o grelhador da tomada e espere que fique frio.

Não utilize objetos metálicos ou esponjas e pós abrasivos, que poderiam danifar o revestimento antiaderente das placas.

- Lime o corpo do aparelho com um pano seco.
- Lime as duas placas utilizando, se for o caso, uma espátula de plástico, e use água quente e detergente neutro.
- Arrume o aparelho, enrolando o cabo elétrico no seu alojamento traseiro (Fig. 4).

RECEITAS

Sandes quentes de cogumelo e tomate seco
(Para 4 pessoas)

Tempo de preparo: 10 minutos
Tempo de cozedura: 15 minutos

Ingredientes:

300 g de cogumelos fatiados
100 g de folhas de espinafres
1/2 chávena de tomate seco cortado
3/4 de chávena de queijo magro ralado
200 g de pão siso (pão pita)

Aqueça uma frigideira com um pouco de azeite. Coloque os cogumelos e deixe cozer durante três minutos ou até ficarem macios, misturando de vez em quando. Coloque-os depois sobre papel de cozinha e tempere com sal e pimenta. Pré-aqueça a placa. Na base do pão pita coloque os espinafres, os cogumelos, o tomate seco e o queijo ralado. Tempere com sal e pimenta. Feche com a outra metade do pão e aperte com força. Coloque as sandes na placa e coza durante 5 minutos ou até ficarem douradas. Corte-as em 4 porções e sirva.

Fogaca de pesto e borrego

Ingredientes:

400 g de filete de borrego
Pedaços de fogaca de 20 cm quadrados
65 g de pesto de manjericão
50 g de parmesão em fatias
35 g de tomate seco em fatias

Grelhe o borrego e grelhe fervente previamente untada (grelha ou barbecue) até ao ponto desejado. Deixe repousar com tampa durante 5 minutos antes de o cortar em fatias.

Pré-aqueça a placa. Abra a fogaca e corte-a pela metade na horizontal. Passe o pesto da base da fogaca e delle por cima o borrego, o queijo, o tomate e feche com a outra metade da fogaca. Coloque a fogaca na placa durante cerca de 5 minutos ou até o queijo ficar fundido. Corte a fogaca na diagonal e sirva.

Sandes quentes com bacon, banana e queijo

Ingredientes:

4 fatias de pão
6 ou 7 fatias de bacon pré-cozido
1 banana
2 fatias de queijo Cheddar

Outro grande truque de restaurante é tostar ligeiramente o pão antes de preparar as sandes. Para isto, pré-aqueça a placa, coloque as quatro fatias de pão na placa inferior e feche completamente; queijo não mais de um minuto (não é tempo necessário para dourar o pão). Retire o pão tostado e coloque na base as fatias de bacon. Fatie a banana pelo comprimento, umas 6 fatias, e coloque-as sobre o bacon. Complete com as fatias de queijo, feche o pão e coza durante 3-4 minutos.

Tortillas mexicanas
(Para 4-6 pessoas)

Ingredientes:

250g de molho mexicano
Meia chávena de feijão esmagado (ou puré de feijão encamado)
2 colheres de alho e cebolinha picados
200 g de salsicha fresca fritada
16 tortilhas redondas (não fritas)
200 g de molho Tatziki

200 g de sumo de abacate
250 g de queijo mozzarella picada
1 chávena de creme ácido

Pré-aqueça a placa; misture numa taça o molho, o feijão, o alho e a cebolinha picados, a salsicha e passe a mistura nas 8 tortilhas. Complete com camadas alternadas de Tatziki, abacate e queijo. Coza as tortilhas até ficarem douradas, crocantes e bem quentes durante cerca de 8 minutos.

Sugestão: sirva com creme ácido e folhas de alface.

NL

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓOR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten een aantal voorzorgmaatregelen worden genomen waaronder:

- Controleer dat het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw stroomnet.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kinderen.

2. Gebruik het apparaat niet in de buurt van wanden en gordijnen.

3. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz..)

4. Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen die 8 jaar of ouder zijn, door personen met beperkte lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten of door personen die geen kennis hebben over en ervaring hebben met het gebruik van het apparaat mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren die bestaan bij het gebruik hiervan.

5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt door kinderen die 8 jaar of ouder zijn, door personen met beperkte lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten of door personen die geen kennis hebben over en ervaring hebben met het gebruik van het apparaat mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren die bestaan bij het gebruik hiervan.

6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

7. Het reinigen en de onderhoudsvoorzieningen van het apparaat mogen niet uitgevoerd worden door kinderen.

8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo Fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou, de qualquer forma, por uma pessoa com qualificação similar, para evitar qualquer risco.

9. O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.

10. Aconselha-se usar um exaustor ou utilizar o aparelho num local suficientemente arejado.

11. Não colocar o aparelho sobre o perto

zonder toezicht van een volwassene.

- Zet het apparaat op een horizontaal vlak tijdens het gebruik.
- Zet het product op een stabiel oppervlak dat tegen warmte bestendig is en dat de ruimte goed is verlicht.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Let op dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met de warme oppervlaktes.

- ⚠️ De temperatuur van de oppervlaktes die toegankelijk zijn kunnen onderhevig zijn aan hoge temperaturen als het apparaat in werking staat.**
- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt en voordat het wordt gereinigt.**

- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik geen schuurmiddelen of corrosieve middelen voor het reinigen van het apparaat en zet het niet in de vaatwasmachine.

- ZET HET APPARAAT, DE STEKKER EN HET ELEKTRICITEITSNOER NOOIT ONDER WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN, GEBRUIK EEN VOCHTIGE DOEK VOOR HET REINIGEN VAN DEZE ONDERDELEN.**

- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als he apparaat zelf defect is; breng het in dit geval naar een Geautoriseerd AssistentieCentrum in voor het reinigen van het apparaat.

- Als het elektriciteitsnoer beschadigt is moet het vervangen worden door de Constructeur of door zijn technische assistentieservice of, in ieder geval, door een persoon die over dezelfde kwalificaties beschikt om ieder risico te vermijden.

- Het apparaat is ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ontworpen en mag dus niet gebruikt worden voor commerciële of industrieel doeleinden.

- Het wordt aangeraden om een afzuigkap te gebruiken of om de ruimte goed te luchten tijdens het gebruik.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, elektrische elementen of in een verwarmde oven. Zet het nooit bovenop andere apparaten.

- Let altijd op het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

- Wanneer het apparaat als vuil verwerkt wordt, moet het onbruikbaar gemaakt worden door het elektriciteitsnoer eraf te knippen. Het wordt tevens aangeraden om de onderdelen van het apparaat die een gevaar kunnen opleveren ontklaar te maken, vooral voor de kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.

- Houdt de verpakkingselementen uit de buurt van kinderen omdat ze een mogelijk gevarenbron zijn.

- Gebruik geen metalen voorwerpen, schuursponsjes of reinigingsmiddelen die van anti-aanbaklaag van de platen kunnen beschadigen.

- Reing de basis wa ne appartaat niet met een droge doek.

- Reing de twee platen eventueel ook met een plastik bostel, warm water en neutra

