

BELANGRIKE WAARSCHUWINGEN

- LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.**
 Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd en niet voor industrieel gebruik.
 • Raak de stekker niet aan.
 • Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistente dienst defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
 • Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje.
 • Het apparaat is conform aan de EG-richtlijn 2006/95 en de richtlijn EMC-richtlijn 2004/10/EG.

Gevaar voor kinderen

- Dit apparaat is niet geschikt voor de voortgang van kinderen (indien kinderen de elektrische lichaamsdelen of gesloten verpakkingen. Op gebruikers die het apparaat niet kennen en een gevaar ervan meebrengen, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
 • Hou de verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien de enen bron voor gevaren kunnen.
 • Moet de verpakkingsmateriaal niet gebruiken, dan beveilen wij aan om de delen van het apparaat die gekunnen opleveren onschadelijk te maken. Het strijker moet in constante beweging worden gehouden op de strijkstoel.

Gevaar als gevolg van elektriciteit

- Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of de op het plaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.
 • Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
 • Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
 • Begin nooit met strijken als u natte handen heeft of op blote voeten loopt.

Risico op schade door andere oorzaken

- Schakel het apparaat pas aan op de lichtnet van getrouwde.
 • Wanneer het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt, maakt u zich daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien elke delen van het strijker zijn ingevoerd, dus na enige tijd verdwijnt dit verschijnsel vanzelf.
 • Zet het apparaat tijdens het gebruik op een stevig en goed verlicht horizontaalvlak.
 • Trek de stekker niet uit het stopcontact door de kabel te trekken.
 • Het apparaat moet op een stevig vlak, dat tegen hoge temperaturen is bestand, worden geplaatst.
 • Zorg er voor dat wanneer het strijker op zijn steunrooster wordt gezet, het steunrooster op een stabiele ondergrond staat.
 • Als u het strijker wegligt, ook als het maar even, moet u hier niet uitzetten, hem op zijn steunrooster zetten en altijd het stroombuis niet uit het stopcontact trekken.
 • Het strijker mag niet gebruikt als het is gevallen of er zichtbaar schade is of als hij water lekt. Alle reparates, waaronder ook de vervanging van het stroombuis, moeten door de levered servicecentrum of door een erkend Service Centrum of door een daartoe gekwalificeerde persoon, om ieder risico te verminderen.

- Gebruik het apparaat niet als het stroombuis beschadigingen vertoont, deels verbrand is, enz. het stroombuis mag uitsluitend door een deel erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen; anders komt de garantie te vervallen.
 • Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).
Aarschuwaring voor verbrandingsgevaar

- Strijk kledingstukken nooit terwijl u ze draagt.
 • Raak de metalen delen van het strijker niet aan wanneer het ij werk is en een aantal minuten nadat hij is uitgezet, aangezien u zich hieraan zou kunnen branden.

- Richt de stroombuis nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.
A Let op - Schade aan materialen

- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, eventuele etiketten of beschermingsmaterialen van de plaat van het strijker.
 • Rol de kabel altijd op voor gebruik.
 • Het gebruik van elektrische verlengsnoeren kan schade en ongevalen veroorzaken.
 • Gebruik geen koolzuurhoudend water. In geval van zeer kalkrijk water wordt aanbevolen gedecalcificatie te gebruiken.

- Neem de bescherming van het stroombuis niet dubbel als u het om het strijker wikkelt, of het kan niet meer gebruiken.

- Laat het apparaat niet onbedreven achter terwijl hij is aangesloten op het lichtnet. Om de steekker van het stroombuis niet uit het stopcontact te hebben gehouden en dat alle delen zijn afgekleed, mag het apparaat uitsluitend worden gerelijnd met een schurende doek die iets is bevochtigd met water. Gebruik nooit oplosmiddelen die de plastic delen beschadigen.

- Rollt de kabel niet op met de vingers.
 • Voordat u het strijker gebruik, draai u de thermostaatknop op stand "min". Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het strijker afgekleed is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Opmeringen:** wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt is het raadzaam een test uit te voeren op een stukje oude stof om te controleren of de onderstaande informatie goed schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A - Dop van het waterreservoir
 B - Stoomknop
 C - Draaibare handgreep
 D - Thermostatknop
 E - Stroomsnoot
 F - Steunrooster strijker
 G - Controlelampje temperatuur strijker
 H - Plaat
 I - Schakelaar toeverspanning
 J - Tas om het strijker te vervoeren

GEbruIKSAANWIJZING

- De plaats van de draaibare handgreep bepalen**
 Het strijker is voorzien van een draaibare handgreep. U kunt strijken met de handgreep naar voren (Fig. 3) of met de handgreep naar achteren (Fig. 5). Om de handgreep te draaien, houdt u hem maar 180° tegen de klok in te draaien (Fig. 4).

- Let op**
 Verbrandingsgevaar. Kom bij het draaien van de handgreep niet aan de warme plaat van het strijker.

Het vullen van het reservoir

- Controleer of het strijker voor de eerste keer gebruikt is het raadzaam een test uit te voeren op een stukje oude stof om te controleren of de onderstaande informatie goed schoon zijn.

- OPMERKINGEN:** wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt is het raadzaam een test uit te voeren op een stukje oude stof om te controleren of de onderstaande informatie goed schoon zijn.

- DE SLEZEN VAN HET APPARAAT**

- Neem de rubberdop (A) weg. Draai de handgreep naar achteren, zet in de vorige paragraaf beschreven weg. Vul het reservoir met vers water (Fig. 6). Doe de dop er weer op. Draai de handgreep naar voren. Zet het strijker rechtop en controler het waterinvoer.

- Zorg dat het MAX-niveau NOOT wordt overschreden.

- Als het nodig mocht zijn het water toe te voegen, zet het strijker uit en haalt u de stekker van het stroombuis uit het stopcontact, voordat u het reservoir met water vul.

- Maak het reservoir na het gebruik leeg, als het strijker weer op omgevingstemperatuur is.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

- Het strijker kan worden gebruikt met elektriciteitsnetten, die met 220V of 110V gevoed worden. Het apparaat is voorzien van een spanningschakelaar (I), die zich onder het strijker bevindt. Om de schakelaar afhankelijk of de netspanning 220V of 110V te kunnen kiezen.

- Controleer altijd het apparaat in werking te stellen of de spanningswaarde van het elektriciteitsnet overeenkomt die is aangegeven op het plaatje met werkingsspecificaties.

- Het strijker Travel Chic is een huishoudelijk apparaat van klasse 1 en mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact. Als een risicopacter voor het stopcontact wordt gebruikt, moet voor aarding zorgen. Daarom moet een drie-polige stekker worden gebruikt.

Het aanzetten van het apparaat

- Controleer altijd of de spanningschakelaar (I) op de spanningswaarde van het lokale elektriciteitsnet staat (Fig. 2).

- Sla de handgreep op de stekker van het strijker aan en sluit hem aan op het stopcontact.

- Stel de thermostaat (D) in op de gewenste temperatuur. Wanneer het indicatielampje (G) doeft, betekent dit dat de plaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt en het strijker dus gereed is voor gebruik.

- Het strijker Travel Chic is voorzien van een plaat met een knopenrand waar mee rondom en daaronder de stoffen die worden gestrikt, daarnaast is hij bekledt met een antikleeflaag waardoor het strijker beter blijft. Om te voorkomen dat de bekleding wordt beschadigd moet worden vermeden om over knopen en ritzen te strijken, of

dat de plaat in contact komt met metalen voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.

Stoomknop

- Als er water in het reservoir zit en de temperatuur op (***) of hoger is ingesteld, hoeft u maar op de stoomknop (B) te drukken.

SUGGESTIES

- Verdele de strijken kledingstukken en stoffen op basis van het type weefsel: wol, met katoen, met katoen enz..

- Aangezien de plaat van het strijker zich erg snel verwarmt na het ijzer te hebben ingeschoten, is het aanbevelenswaardig eerst alle stoffen te strijken die een lagere temperatuur hebben en daarna de stoffen die op progressieve wijze stellen hogere temperaturen vereisen.

- Als het weefsel is samengesteld uit meerdere soorten vezels, de temperatuur altijd instellen op de vezels die minder warm zijn (30% katoen, dient de temperatuur te worden afgesteld op de positie (I) (zie tabel) zonder stoom, dat wil zeggen op synthetische stoffen).

- Als de temperatuur van de stoffen niet klopt, dan kan een punt uit de volgende lichaamsdelen, elementen of gesloten verpakkingen. Op gebruikers die het apparaat niet kennen en een gevaar ervan meebrengen, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Hou de verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien de enen bron voor gevaren kunnen.

- Maak de verpakkingsmateriaal niet open, dan beveilen wij aan om de delen van het apparaat die gekunnen opleveren onschadelijk te maken. Het strijker moet in constante beweging worden gehouden op de strijkstoel.

- Het apparaat is conform aan de EG-richtlijn 2006/95 en de richtlijn EMC-richtlijn 2004/10/EG.

Gevaar voor kinderen

- Dit apparaat is niet geschikt voor de voortgang van kinderen (indien kinderen de elektrische lichaamsdelen of gesloten verpakkingen. Op gebruikers die het apparaat niet kennen en een gevaar ervan meebrengen, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Hou de verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien de enen bron voor gevaren kunnen.

- Maak de verpakkingsmateriaal niet open, dan beveilen wij aan om de delen van het apparaat die gekunnen opleveren onschadelijk te maken. Het strijker moet in constante beweging worden gehouden op de strijkstoel.

- Het apparaat is conform aan de EG-richtlijn 2006/95 en de richtlijn EMC-richtlijn 2004/10/EG.

Gevaar als gevolg van elektriciteit

- Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of de op het plaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.

- Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.

- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.

- Begin nooit met strijken als u natte handen heeft of op blote voeten loopt.

Risico op schade door andere oorzaken

- Schakel het apparaat pas aan op de lichtnet van getrouwde.

- Wanneer het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt, maakt u zich daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien elke delen van het strijker zijn ingevoerd, dus na enige tijd verdwijnt dit verschijnsel vanzelf.

- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een stevig en goed verlicht horizontaalvlak.

- Trek de stekker niet uit het stopcontact door de kabel te trekken.

- Het apparaat moet op een stevig vlak, dat tegen hoge temperaturen is bestand,

- Zorg er voor dat wanneer het strijker op zijn steunrooster wordt gezet, het steunrooster op een stabiele ondergrond staat.

- Als u het strijker wegligt, ook als het maar even, moet u hier niet uitzetten, hem op zijn steunrooster zetten en altijd het stroombuis niet uit het stopcontact trekken.

- Het strijker mag niet gebruikt als het is gevallen of er zichtbaar schade is of als hij water lekt. Alle reparates, waaronder ook de vervanging van het stroombuis, moeten door de levered servicecentrum of door een erkend Service Centrum of door een daartoe gekwalificeerde persoon, om ieder risico te verminderen.

- Gebruik het apparaat niet als het stroombuis beschadigingen vertoont, deels verbrand is, enz. het stroombuis mag uitsluitend door een deel erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen; anders komt de garantie te vervallen.

- Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).

Aarschuwaring voor verbrandingsgevaar

- Strijk kledingstukken nooit terwijl u ze draagt.

- Raak de metalen delen van het strijker niet aan wanneer het ij werk is en een aantal minuten nadat hij is uitgezet, aangezien u zich hieraan zou kunnen branden.

- Richt de stroombuis nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.

A Let op - Schade aan materialen

- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, eventuele etiketten of beschermingsmaterialen van de plaat van het strijker.

- Rol de kabel altijd op voor gebruik.

- Het gebruik van elektrische verlengsnoeren kan schade en ongevalen veroorzaken.

- Gebruik geen koolzuurhoudend water. In geval van zeer kalkrijk water wordt aanbevolen gedecalcificatie te gebruiken.

- Neem de bescherming van het stroombuis niet dubbel als u het om het strijker wikkelt, of het kan niet meer gebruiken.

- Laat het apparaat niet onbedreven achter terwijl hij is aangesloten op het lichtnet. Om de steekker van het stroombuis niet uit het stopcontact te hebben gehouden en dat alle delen zijn afgekleed, mag het apparaat uitsluitend worden gerelijnd met een schurende doek die iets is bevochtigd met water. Gebruik nooit oplosmiddelen die de plastic delen beschadigen.

- Rollt de kabel niet op met de vingers.

- Vouw de bescherming van het stroombuis niet dubbel.

- Zet de stroombuis niet op met de vingers.

- Voordat u het strijker gebruik, draai u de thermostaatknop op stand "min". Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het strijker afgekleed is.

Bewaard deze instructies

- Opmerkingen: wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt is het raadzaam een test uit te voeren op een stukje oude stof om te controleren of de onderstaande informatie goed schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A - Dop van het waterreservoir
 B - Stoomknop
 C - Draaibare handgreep
 D - Thermostatknop
 E - Stroomsnoot
 F - Steunrooster strijker
 G - Controlelampje temperatuur strijker
 H - Plaat
 I -

